

**\*\*\*\*\* 西铁城 MIYOTA 1L15 1M15机心配件列表 \*\*\*\*\***

**原装配件, 日本制造 由MIYOTA表心技术服务中心竭诚为您提供!**

<b><u>PART NAME</u></b>	<b><u>中文名称</u></b>	<b><u>1L15</u></b>	<b><u>1M15</u></b>
BATTERY	电池	<b>280-340</b>	←
BATTERY CONNECTOR	电池压簧 (正极)	<b>231-368</b>	←
BATTERY INSULATOR	电极绝缘片	<b>230-220</b>	←
CALENDER CORRECT INT. WHEEL	日历快跳轮	<b>087-184</b>	←
CALENDER CORRECTOR LEVER	日历修正杆	<b>116-112</b>	←
CALENDER CORRECTOR WHEEL	日历修正轮		<b>213-410</b>
CANNON PINION WITH DRIVING WHEEL	分轮	<b>028-292</b>	←
CLUTCH WHEEL	离合轮	<b>064-790</b>	←
COIL UNIT	线圈	<b>246-181</b>	←
DIAL GUARD	表盘盖板	<b>713-112</b>	←
DATE DIAL DRIVING WHEEL	日历推动轮	<b>103-111</b>	←
DATE DIAL GUARD	日历盖板	<b>293-103</b>	←
DATE DIAL(DATE DISC)	日历盘	<b>108-E50</b>	<b>108-B101</b>
DATE JUMPER	日历盘限位簧	<b>109-500</b>	←
DIAL GUARD RING	表盘护圈	<b>110-430</b>	
ELECTRONIC CIRCUIT UNIT	电路板	<b>279-A450</b>	←
FIFTH WHEEL AND PINION	五轮	<b>084-700</b>	←
FOURTH WHEEL AND PINION	秒轮	<b>023-328</b>	←
HOURL WHEEL	时轮	<b>075-455</b>	←
LONG SETTING STEM(24.0mm)	柄轴	<b>065-508</b>	←
MINUTE WHEEL AND PINION	跨轮	<b>072-121</b>	←
ROTOR	转子	<b>285-175</b>	←
SCREW	螺丝	<b>923-107</b>	←
SCREW(2)	螺丝 (2)	<b>923-112</b>	←
SCREW FOR DIAL GUARD(3)	日历盖螺丝	<b>929-510</b>	←
SETTING LEVER	压制杆	<b>067-173</b>	←
SETTING LEVER SPRING	轴压片	<b>077-135</b>	←
SETTING STEM	柄轴	<b>065-505</b>	←
SETTING WHEEL	拨针轮	<b>076-640</b>	←
SPACER FOR SETTING STEM	中间压板	<b>212-241</b>	←
STATOR	线圈固定板	<b>190-152</b>	←
THIRD WHEEL AND PINION	三轮 (过轮)	<b>017-149</b>	←
TRAIN WHEEL BRIDGE	上夹板	<b>701-E15</b>	<b>701-E25</b>
YOKE	离合杆	<b>071-136</b>	←

MIYOTA表心技术服务中心

地址: 西安市高新六路43号绿港花园2-3-2301#

电话: 029-81873950

<http://www.miyota-sc.com>

E-mail: [miyota-sc@miyota-sc.com](mailto:miyota-sc@miyota-sc.com)