

******* 西铁城 MIYOTA 1S02 1S12机心配件列表 *******

原装配件, 日本制造 由MIYOTA表心技术服务中心竭诚为您提供!

PART NAME	中文名称	1S02	1S12
BATTERY	电池	280-340	←
BATTERY CONNECTOR	电池压簧 (正极)	231-368	←
BATTERY INSULATOR	电极绝缘片	230-220	←
CALENDER CORRECT INT. WHEEL	日历快跳轮	087-184	←
CALENDER CORRECTOR LEVER	日历修正杆	116-113	←
CALENDER CORRECTOR WHEEL	日历修正轮	213-410	←
CANNON PINION WITH DRIVING WHEEL	分轮	028-313	028-286
CLUTCH WHEEL	离合轮	064-790	←
COIL UNIT	线圈	246-181	←
DATE DIAL DRIVING WHEEL	日历推动轮	103-111	←
DATE DIAL GUARD	日历盖板	293-103	←
DATE DIAL (DATE DISC)	日历盘	108-C80	108-C90
DATE JUMPER	日历盘限位簧	109-500	←
DAY DIAL GIB	戒子	178-140	
DAY OF WEEK DIAL	星期盘	308-A100	
DIAL GUARD	压片	713-112	←
DIAL WASHER	时轮簧		078-040
ELECTRONIC CIRCUIT UNIT	电路板	279-A454	←
FIFTH WHEEL AND PINION	五轮	084-700	←
FOURTH WHEEL AND PINION	秒轮	023-353	←
HOUR WHEEL	时轮	075-509	←
MINUTE WHEEL AND PINION	跨轮	072-121	←
ROTOR	转子	285-176	←
SCREW	螺丝	923-107	←
SCREW(2)	螺丝 (2)	923-112	←
SCREW FOR DIAL GUARD(3)	日历盖螺丝	929-510	←
SETTING LEVER	压制杆	067-173	←
SETTING LEVER SPRING	轴压片	077-136	←
SETTING STEM	柄轴	065-505	←
SETTING WHEEL	拨针轮	076-640	←
SPACER FOR SETTING STEM	中间压板	212-241	←
STATOR	线圈固定板	190-152	←
THIRD WHEEL AND PINION	三轮 (过轮)	017-149	←
TRAIN WHEEL BRIDGE	上夹板	701-E200	←
YOKE	离合杆	071-136	←
LONGER STEM (24mm)	长柄轴	065-508	←

MIYOTA表心技术服务中心

地址: 西安市高新六路43号绿港花园2-3-2301#

电话: 029-81873950

<http://www.miyota-sc.com>

E-mail: miyota-sc@miyota-sc.com