

***** 西铁城 MIYOTA 6P00 6P05 6P09机心配件列表 *****

原装配件, 日本制造 由MIYOTA表心技术服务中心竭诚为您提供!

PART NAME	中文名称	6P00	6P05	6P09
24 HOUR WHEEL	24小时轮			100-350
24 HOUR WHEEL GUARD	24小时轮压板			117-270
BATTERY	电池	280-340	280-340	280-340
BATTERY CONNECTOR SPRING	电池压簧 (正极)	231-163	231-163	231-163
CALENDAR CORRECTING PILLAR WHEEL	日历修正支柱轮	255-340	255-340	255-340
CANNON PINION WITH DRIVING WHEEL	分轮	028-196	028-196	028-196
CENTER WHEEL COCK	中心轮夹板	711-183	711-183	711-183
CLUTCH WHEEL	离合轮	064-790	064-790	064-790
COIL UNIT	线圈	246-121	246-121	246-121
DATE CORRECTOR WHEEL	日历修正轮	213-330	213-330	213-330
DATE DIAL DRIVING WHEEL	日历推动轮	103-970	103-970	103-970
DATE FINGER	日历盖板	106-740	106-740	106-740
DATE JUMPER	日历压盘	109-520	109-520	109-520
DATE WHEEL	日历轮	187-060	187-060	187-060
DAY WHEEL	周历轮	200-030	200-030	200-030
DIAL GUARD	盖板	293-870	293-870	293-870
DIAL GUARD GIB	盖板榫	027-102	027-102	027-102
ELECTRONIC CIRCUIT UNIT	电路板	279-735	279-735	279-735
FIFTH WHEEL AND PINION	五轮	084-460	084-460	084-460
FOURTH WHEEL AND PINION	秒轮	023-205	023-205	023-205
HOUR WHEEL	时轮	075-328	075-328	075-328
INTERMEDLATE 24 HOUR WHEEL 1	24小时过轮1			087-990
INTERMEDLATE 24 HOUR WHEEL 2	24小时过轮2			087-101
INTERMEDLATE DATE CORRECTING WHEEL	日历修正过轮	087-620	087-620	087-620
INTERMEDLATE DATE WHEEL	日历过轮	100-330	100-330	100-330
INTERMEDLATE MOON AGE CORRECTOR WHEEL	月相修正过轮	087-790		
MINUTE WHEEL AND PINION	跨轮	072-890	072-890	072-890
MONTH CORRECTING LEVER	月历修正杆	265-140	265-140	265-140
MONTH CORRECTING LEVER GUARD	月历修正压板	117-260	117-260	117-260
MONTH DRIVING WHEEL	月历驱动轮	103-950	103-950	103-950
MONTH JUMPER	月历定位杆	109-530	109-530	109-530
MONTH WHEEL	月历轮	294-590	294-590	294-590
MOON PHASE JUMPER	月相定位杆	109-540		
MOON PHASE PLATE	月相盘	307-75X		
MOON PHASE STUD PIN	月相榫	107-302		

MIYOTA表心技术服务中心

地址: 西安市高新六路43号绿港花园2-3-2301#

电话: 029-81873950

<http://www.miyota-sc.com>

E-mail: miyota-sc@miyota-sc.com

原装配件，日本制造 由MIYOTA表心技术服务中心竭诚为您提供！

接上页

<u>PART NAME</u>	中文名称	<u>6P00</u>	<u>6P05</u>	<u>6P09</u>
ROTOR	转子	285-800	285-800	285-800
SCREW FOR CALENDAR GUARD	日历压板螺丝	929-520	929-520	929-520
SCREW FOR TRAIN FOR BRIDGE	上夹板螺丝	923-810	923-810	923-810
SETTING LEVER	压制杆	067-173	067-173	067-173
SETTING LEVER SPRING	轴压片	077-109	077-109	077-109
SETTING STEM	柄轴	065-379	065-379	065-379
SETTING WHEEL	拨针轮	076-640	076-640	076-640
SPACER FOR SETTING STEM	柄轴压板	212-146	212-146	212-146
SPACER FOR TRAIN WHEEL BRIDGE	上夹板簧	027-101	027-101	027-101
STATOR	线圈固定板	190-790	190-790	190-790
THIRD WHEEL AND PINION	三轮（过轮）	017-119	017-119	017-119
TRAIN WHEEL BRIDGE	上夹板	701-733	701-852	701-887
YOKE	离合杆	071-970	071-970	071-970

MIYOTA表心技术服务中心

地址：西安市高新六路43号绿港花园2-3-2301#

电话：029-81873950

<http://www.miyota-sc.com>

E-mail: miyota-sc@miyota-sc.com