

******* 西铁城 MIYOTA 4S20机心配件列表 *******

原装配件, 日本制造 由MIYOTA表心技术服务中心竭诚为您提供!

<u>PART NAME</u>	<u>中文名称</u>	<u>4S20</u>
BATTERY	电池	280-680
BATTERY CONNECTOR SPRING	电池压簧 (正极)	231-172
BATTERY CONNECTOR	电池压簧 (负极)	235-246
CENTER WHEEL & PINION WITH CANNON WHEEL	分轮	012-178
CENTER WHEEL COCK	中心轮夹板	711-137
SPACER FOR SETTING STEM	柄轴压板	212-157
CLUTCH WHEEL	离合轮	064-880
COIL UNIT	线圈	246-128
DIAL WASHER	时轮簧	078-280
ELECTRONIC CIRCUIT UNIT	电路板	279-764
FOURTH WHEEL AND PINION	秒轮	023-222
HOUR WHEEL	时轮	075-297
MINUTE WHEEL AND PINION	跨轮	072-960
ROTOR	转子	285-930
SCREW FOR COIL UNIT	螺丝	922-880
SCREW FOR DATE DIAL GUARD	日历盖螺丝	922-880
SETTING LEVER	压制杆	067-176
SETTING LEVER HOLDER	轴压片	019-210
SETTING STEM	柄轴	065-398
STATOR	线圈固定板	190-900
THIRD WHEEL AND PINION	三轮 (过轮)	017-125
TRAIN WHEEL BRIDGE	上夹板	701-667
YOKE	离合杆	071-115
BATTERY INSULATOR	电池绝缘片	233-382
CIRCUIT INSULATOR	电路板绝缘片	233-383
COIL CONNECTING PIN	线圈连接钉	906-248

MIYOTA表心技术服务中心

地址: 西安市高新六路43号绿港花园2-3-2301#

电话: 029-81873950

<http://www.miyota-sc.com>

E-mail: miyota-sc@miyota-sc.com