

******* 西铁城 MIYOTA 5Y20 5Y30机心配件列表 *******

原装配件，日本制造 由MIYOTA表心技术服务中心竭诚为您提供！

<u>PART NAME</u>	中文名称	<u>5Y20E</u>	<u>5Y30</u>
BATTERY CONNECTOR SPRING	电池压簧（负极）	231-174	←
BATTERY (SR521SW)	电池	280-590	←
CANNON PINION WITH DRIVING WHEEL	分轮	028-144	028-141
CENTER WHEEL COCK	中心轮夹板	711-182	711-177
CLUTCH WHEEL	离合轮	064-790	←
COIL UNIT	线圈	246-164	←
DIAL WASHER	时轮簧	078-190	←
ELECTRONIC CIRCUIT UNIT	电路板	279-H41	279-941
FIFTH WHEEL AND PINION	五轮	084-690	←
FOURTH WHEEL AND PINION	秒轮	023-294	023-216
HOUR WHEEL	时轮	075-311	←
MINUTE WHEEL AND PINION	跨轮	072-116	←
ROTOR	转子	285-162	←
SCREW FOR TRAIN WHEEL BRIDGE	螺丝	923-810	←
SETTING LEVER	拉档	067-176	←
SETTING LEVER SPRING	柄轴压片	077-115	←
SETTING STEM	柄轴	065-403	←
SETTING WHEEL	拨针轮	076-640	←
SPACER FOR SETTING STEM	拉档压板簧	212-165	←
SPACER FOR TRAIN WHEEL BRIDGE	上夹板簧（1）	027-103	←
SPACER FOR TRAIN WHEEL BRIDGE	上夹板簧（2）	027-990	←
STATOR	线圈固定板	190-145	←
THIRD WHEEL AND PINION	三轮（过轮）	017-148	017-119
TRAIN WHEEL BRIDGE	上夹板	701-A10	701-936
YOKE	离合杆	071-116	←

MIYOTA表心技术服务中心

地址：西安市高新六路43号绿港花园2-3-2301#

电话：029-81873950

<http://www.miyota-sc.com>

E-mail: miyota-sc@miyota-sc.com